CARUS®

MOQUETA

GUÍA DE INSTALACIÓN




INSTALACIÓN

Consulte nuestros consejos acerca de la instalación de una moqueta en su espacio comercial.

Para lograr una instalación perfecta y sin complicaciones, recomendamos siempre trabajar con un profesional. Los instaladores profesionales de moquetas elegirán la técnica de instalación adecuada e instalarán la moqueta siguiendo las mejores prácticas de la industria.

Con el fin de instalar el revestimiento correcto de suelos en las condiciones adecuadas, en el momento oportuno, etc., es de suma importancia que todas las partes tengan un conocimiento claro de los requisitos del proyecto. Por ejemplo, si se trata de un edificio nuevo o de una renovación, y todas las implicaciones que conlleva para todos.

HERRAMIENTAS DEL PROYECTO




MOQUETA

COLA MONO COMPONENTE

CUCHILLA


LLANA

CONSEJOS




1

Antes de comenzar, compruebe que la moqueta se ajuste a las especificaciones solicitadas en términos de anchura, color, diseño, cantidad, dimensiones, aspecto, defectos visibles y posibles daños durante el transporte.




2

Asegúrese de que el subsuelo esté bien preparado. Véase la página 5.




3

Cree un plan de colocación detallado antes de cortar la moqueta.




4

Deje que la moqueta se aclimate antes de colocarla, dejándola desenrollada y plana en una habitación durante 24 horas para una mejor recuperación del pelo y tensión del rollo. La temperatura ambiente debe situarse en un mínimo de 15 ° C, tanto antes como durante y después. El porcentaje de humedad no debería exceder del 30 %-60 %.



5

Es imprescindible que todas las piezas de la moqueta se coloquen con el pelo en la misma dirección. Por tanto, le aconsejamos que compruebe primero la dirección del pelo.



6


La moqueta debe instalarse completamente plana y con una tensión uniforme para evitar la formación de flojedad, arrugado y ondulado permanentes. Recomendamos adherir plenamente la moqueta con una cola que lleve la etiqueta EC1. Estos son productos sin disolventes, respetuosos con el medio ambiente y con un bajo número de emisiones.

PREPARACIÓN DEL SUBSUELO


Todo trabajo exitoso para instalar una moqueta empieza con un subsuelo adecuadamente limpio.

Las irregularidades en su subsuelo pueden corregirse utilizando un compuesto para alisar. La mayoría de subsuelos también requerirán imprimación.


El tipo y estado de su subsuelo tendrán un impacto en la instalación y en la vida útil de su moqueta. Por ese motivo, es de suma importancia asegurar una buena preparación.



MÉTODOS DE INSTALACIÓN




Si la moqueta cuenta con auto-bordes y/o un borde de un solo color, recorte los bordes a ambos anchos de la moqueta para que coincida el mismo patrón de borde a borde.



Compruebe las etiquetas de los rollos de moqueta. Coloque los rollos de moqueta con número ascendente uno al lado del otro 01//02//03//04 a partir del mismo rollo principal.

Empiece siempre haciendo coincidir el patrón en el centro de la zona de instalación.



Las uniones de costuras y de cruces deberían limitarse lo máximo posible. Las costuras deben estar a lo largo del flujo de tránsito en lugar de atravesarlo, y en la longitud de la zona.

Nunca pegue con cola la moqueta antes de asegurarse de que el patrón coincide correctamente. Si tiene dudas sobre la correcta coincidencia, consulte al responsable o al representante del fabricante.

COSTURAS

Dado que todas las partes saben qué implicaciones hay si se aumenta la cantidad de material utilizado, el número de costuras debería reducirse al mínimo. Deberán pasar desapercibidas y colocarse de tal manera que, en la medida de lo posible y por orden de importancia:

a. las costuras y uniones cruzadas se coloquen lejos de zonas sujetas a un uso pesado y giratorio, puertas, entradas de ascensor, narices de escalera y zonas de acceso estrecho;

b. se tengan en cuenta los componentes teñidos de las piezas: nunca realice uniones entre piezas del centro y las laterales;

c. el flujo de tránsito sea más a lo largo de la costura que a través de ella;

d. las costuras recorran la longitud de la zona;

e. la luz incidente no caiga a lo largo de la costura;

f. se eviten costuras o uniones justo por encima de uniones o sustratos.

DIRECCIÓN DEL PELO

Cuando dos o más piezas del mismo revestimiento de suelos textil se encuentran adyacentes en la misma zona, la dirección de la colocación del pelo deberá ser la misma.

En las situaciones en las que un revestimiento de suelos textil se instale en más de una zona y/o nivel, la dirección del pelo puede diferir, y resulta esencial en todo momento establecer la dirección del pelo con todas las partes implicadas.

CONCORDANCIA DE PATRONES

Desde el principio, se deberá acordar con el cliente la cantidad de material adicional necesaria para la concordancia del patrón, el centrado de los diseños principales y para fines de ajuste y variaciones dimensionales que existan o que puedan existir entre los tejidos.

Deberá tenerse presente que nuestras dimensiones acotadas son nominales y están sujetas tanto a su tolerancia como a variaciones de las condiciones ambientales. Puede que las dimensiones sean las adecuadas cuando los materiales salen de las instalaciones del fabricante, pero pueden verse afectadas por cambios en las condiciones atmosféricas, en el transporte o durante su almacenaje anterior a la instalación.


Se recomienda instalar la moqueta con las piezas consecutivas del mismo baño de tinte. No se recomienda el uso de retales para encajar algunas zonas pequeñas.

CONCORDANCIA DE PATRONES


Los productos textiles colocados unos junto a otros son difíciles de ajustar debido a la naturaleza del producto. Todos los rollos se encuentran dentro de la tolerancia en cuanto a dimensión, desvío en la repetición del patrón, arqueamiento o sesgo limitados por la norma CEN/TS 14159.

El sombreado es la descripción general que se le otorga a un número de efectos ópticos en la apariencia de los revestimientos textiles para suelos debido a alteraciones localizadas en las orientaciones de los mechones o nudos. No se trata de un cambio real de tono, sino de una diferencia en la reflexión lumínica. Esto no puede atribuirse a una falta de fabricación o de instalación, pero los arquitectos y especificadores deberán ser conscientes de este fenómeno en diversos estilos de moquetas.


Las longitudes solicitadas específicamente pueden diferir debido al proceso de producción industrial.




Patrón original



Arqueamiento



Alargamiento



Desviación

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Bélgica

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Bélgica
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30

Beaulieu International Group

www.carusflooring.com