
pure installasjonshåndbok

Versjon: 20/07/2021

Pure egner seg både til helårsboliger og offentlige miljøer, som f.eks. butikker, hotellrom ol.
Vi anbefaler at du leser og nøye følger installasjonsveiledningen nedenfor for å oppnå et perfekt resultat.

1. FORBEREDELSE






TRANSPORT OG OPPBEVARING


Pakkene må transporteres og lagres (uåpnet) liggende på et jevnt underlag. Ved stabling maks. 5 pakker oppå hverandre. Det anbefales ikke å plassere pakkene stående med kortsiden ned, da dette kan forårsake skade på låssystemet (dekkes ikke av garantien).
Det er viktig at gulvet oppbevares i en romtemperatur på 15–25 °C i minst 48 timer før installasjon (NB: Temperaturen på gulvproduktet må være tilnærmet lik romtemperaturen). Forsikre deg om at pakkene er spredt utover, for effektiv akklimatisering. Over nevnt romtemperatur bør opprettholdes under installasjonen, og i minst 24 timer etter installasjonen. For installasjon på gulvvarme, vennligst sjekk tilleggskravene som er notert lenger ned.


Oppbevaring: Pure må oppbevares innendørs.


VERKTØY

Stanley kniv, sag eller kapputstyr, blyant, vinkel, målebånd og avstandskiler.
Bormaskin for installasjon av sokkellister og profiler.










UNDERGULV

Grundig forberedelse av undergulvet er avgjørende for et godt resultat. Ruhet eller ujevnhet i undergulvet kan vise gjennom det nye gulvet, noe som kan føre til en skjemmende overflate og forårsake overdreven slitasje på bulker, skade på låssystemet, lyd eller nedpress i hull. Undergulvet må være hardt, rent, flatt, tørt og stabilt. Fjern alle spor etter sparkel, maling, lim, olje og fett. Fjern gulvdekke i tekstil (f.eks. vegg-til-vegg tepper, nålefilt). Fjern urenheter (spiker, skruer etc.) og støvsug.

Pure kan installeres direkte oppå betong, fliser/stein, spon- og gipsplater, samt de fleste andre undergulv med hard overflate, forutsatt at undergulvet er jevnt, tørt og rent. Produktet egner seg ikke til å bli installert på myke gulvbelegg slik teppe, vinyl (CV) eller kork, med mindre undergulvet fungerer som et underlag og overholder kravene.

Selv om Pure ikke er fuktsensitivt, må undergulvet kontrolleres for fuktproblemer. Fuktighet i undergulvet kan ellers føre til dannelse av mugg eller sopp. Avhengig av ditt undergulv kan en fuktsperre (PE-folie, tykkelse 0,2 mm) altså være nødvendig. BerryAlloc Dreamtec+ underlaget montert med aluminiumtape fungerer som fuktsperre.

Se til at undergulvet er jevnt, med en høydeforskjell på maks. 3 mm pr. m og 2 mm pr. 20 cm. Skarpe ujevnheter må slipes ned og eventuelle hull sparkles. Dersom det indikerte avviket overstiges, må undergulvet jevnes ut med egnet fyllmasse eller utjevningsmasse. Hvis du tviler på kvaliteten av undergulvet, eller hvis du ikke vet om det egner seg til installasjon av Pure, anbefaler vi deg å ta kontakt med din forhandler som gjerne hjelper deg.




Gulvvarme og gulvkjøling

Pure er kompatibel med gulvvarme, forutsatt at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C. Gulvvarmesystemer (vannbårne eller elektriske) med varmekomponenter innebygd i gulvet er egnet som direkte undergulv. Varmefolie- eller andre gulvvarmesystemer som er installert OPPÅ undergulvet er egnet kun når det brukes trykkfordelingsplater mellom varmesystemet og Pure gulvet. Som trykkfordelingsplate kan man benytte 13 mm gipsplate eller 10 mm fibergipsplate.

Slå av, eller reduser gulvvarmen til 15 °C, 48 timer før installasjon og også mens installasjonen pågår. Etter 24 timers akklimatisering kan gulvvarmen økes gradvis med 5 °C pr. dag, inntil gulvets overflatetemperatur er maks. 27 °C. I tilfelle elektrisk gulvvarme anbefaler vi at du ikke overskrider 60 W/m².


Gulvkjøling benytter samme system som de indirekte gulvvarmesystemene. Det er viktig at systemet er avansert nok til å unngå kondens under gulvet, ellers kan sopp begynne å vokse.




Forberedelser for undergulv av betong/lettbetong

La nystøpt betong tørke. Fuktinnholdet på undergulvet må være mindre enn 75% RF ved min. 20 °C. Maks. 3% CM hvis du bruker sement og 0,5% CM ved bruk av anhydritt. Der det er gulvvarme, bør fuktinnholdet være mindre enn 1,8% CM, og 0,3% CM for anhydritt. Registrer og oppbevar alltid måleresultatene for fuktinnhold.

Reparer eventuelle ujevnheter og skader i overflaten med et egnet reparasjonsmiddel, og kontroller om det er nødvendig å bruke primer eller en tetningsmasse. Støvsug deretter undergulvet for å fjerne alle urenheter.




Forberedelser for undergulv av fliser



Kontroller undergulvet for fuktproblemer.


Det er ikke nødvendig å fylle fugene i et undergulv med keramiske fliser hvis fugene ikke er bredere enn 6 mm.

Skjøtene på Pure må aldri være på linje med de underliggende flisfugene.
Når du installerer Pure på et flisundergulv, bruk BerryAlloc Dreamtec+ underlaget for utjevning av overflaten.



Forberedelser for undergulv av tre


Kontroller gulvet for fuktproblem og skadedyrsangrep.
Forsikre deg om at undergulvet er jevnt, og fest eventuelle løse plater/planker.
Tregulv skal alltid ha tilgang til luft og være ventilert.




UNDERLAG

Vi anbefaler å bruke BerryAlloc's klikkvinyl underlag (DreamTec+) for å dempe trinn- og romlyd. Andre klikkvinyl underlag kan brukes hvis de har en tykkelse på maks. 1,5 mm og en trykkfasthet (CS) på min. 400 kPa.
NB: Vi garanterer verken akustiske eller isolasjonsegenskaper med tredjepartsunderlag.
I fuktbelastede arealer (f.eks. entré, WC) anbefaler vi at du installerer en fuktsperre dersom undergulvet ditt ikke er vannfast (f.eks. trebjelkelag). Riktig montert med aluminiumtape, fungerer BerryAlloc Dreamtec+ underlaget som en fuktsperre.

2. FORHOLDSREGLER





Pure egner seg ikke for utendørs bruk eller for verandaer/uterom-hagestuer.Forsikre deg om at innetemperaturen alltid holdes over 5 °C, og ideelt sett er mellom 18 og 25 °C. Unngå langvarig eksponering for direkte sollys via en åpen dør eller et åpent vindu, noe som ellers kan skade produktet. Når man benytter påkrevd ekspansjonsavstand og temperaturen holdes innenfor temperaturgrensene, kan Pure installeres foran store vinduer. Hver type gulv utsettes for misfarging etter langvarig eksponering for sollys. Beskytt gulvet ditt ved å bruke gardiner og persienner.

NB: Pure egner seg ikke til bruk i rom med gulvsluk (våtrom).

Plankversjon: Bland planker fra forskjellige pakker for å minimere nyanseforskjeller. Dette vil gjøre at gulvet ser mer naturlig ut.

Flisversjon: Bruk bare samme batch-nummer for hver installasjon (sammenhengende gulvflate).


Flis- og plankversjon: Oppbevar alltid batch-nummeret (trykt på pakken sin etikett) sammen med din faktura.


3. INSTALLASJON


Kontroller alle plankene for synlige skader. Gjør dette under optimale lysforhold, både før og under installasjon. Planker med skader må ikke brukes.

Pure må installeres fritt flytende, dvs. at gulvet må kunne bevege seg i alle retninger, med tilstrekkelig avstand til vegger eller andre faste punkter. Gulvet må ikke skrus, spikres, kiles eller punktlimes til undergulvet eller faste konstruksjoner.

Installasjonen av gulvet må være den siste oppgaven som skal utføres på arbeidsplassen. F.eks. kjøkkeninnredning, peis og lettvegger må ikke settes oppå gulvet fordi dette begrenser gulvets evne å bevege seg.










Mål rommet nøyaktig for å oppnå en balansert installasjon. Ved å gjøre dette vil du kunne fastslå om den første raden må kuttes. Den første og siste raden må ikke være mindre enn 5 cm brede. Dersom den første plankraden ikke trenger å kuttes i bredden, vil det uansett være nødvendig å fjerne klikkelementene på den siden som er vendt mot veggen.


Det er viktig at det er en ekspansjonsavstand på min. 8 mm rundt hele gulvflaten, samt f.eks. rundt søyler/rør og til dørterskler. Ekspansjonsavstanden økes med 1 mm pr. ekstra meter når det installerte gulvet overstiger 8 m i lengde/bredde (f.eks. hvis rommet måler 15 x 15 m, bør ekspansjonsavstanden være 15 mm rundt omkretsen). NB: Ekspansjonsavstanden kan maksimalt være 15 mm.








/ pure.




Den maksimale størrelsen på installasjonsarealet er avhengig av romtemperaturen (overflatens forventede temperatur).

- 5-25 °C (med automatisk klimakontroll): 30 x 30 m
- 5-40 °C (normal): 15 x 15 m
- 5-70 °C (ekstrem): 5 x 5 m


En ekspansjonsprofil må brukes hvis gulvflaten er større enn romtemperaturen tillater. Generelt er det ikke nødvendig å bruke ekspansjonslist i døråpninger når påkrevd ekspansjonsavstand respekteres og romtemperaturen er den samme, med mindre et av de tilstøtende rommene bruker gulvvarme/kjøling.Forsikre deg om at gulvet hele tiden er fritt flytende.








I offentlig miljø anbefaler vi å bruke BerryAlloc profiler i metall. Ikke bruk hammer til å koble planker sammen.
Skjær plankene med en Stanley kniv, med dekorsiden opp.


PLANKER













Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm (= 3 klikkelementer) når du starter på neste rad. Ved behov justeres lengden på det første plank i rad nr. 2 slik, at man oppnår nevnt forskyvning av endeskjøten på minst 30 cm.





Pure plankene kan installeres i forskjellig mønster.


FLISER












Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 20 cm (= 2 klikkelementer) når du starter på neste rad. Ved behov justeres lengden på det første plank i rad nr. 2 slik at man oppnår nevnt forskyvning av endeskjøten på minst 20 cm.

/ pure.




Hvis dimensjonen til rommet krever kortere plank enn 20 cm for å fullføre gulvet ditt, skal disse korte plankene limes sammen i låssystemet. De må aldri limes til undergulvet, da dette forstyrrer muligheten for ekspansjon av det flytende klikkgulvet.

Klikkelementene i den nye raden må posisjoneres nøyaktig midt imellom to klikkelement i forrige rad. Fra og med den andre raden må kortsiden alltid forbindes før langsiden.

For å installere siste rad legges en løs planke nøyaktig oppå den sist lagte planken. Plasser en annen planke opp-ned vendt mot veggen (med riktig avstand til vegg), og marker radens bredde på den underliggende plankens overflate. Kutt den markerte planken i korrekt størrelse og legg den på plass. Denne metoden må gjentas for hver planke til siste rad er ferdig.

Dersom du er nødt å sage i en dørkarm, plasseres en planke opp-ned vendt mot karmen for korrekt høyde og som sageunderlag. Sag karmen og skyv etterpå planken inn under karmen. Forsikre deg om at dørlistene ikke trykker mot gulvet.


4. AVSLUTNING



Bruk Pure tilbehør for å oppnå et perfekt resultat.
Klikkgulvet må legges fritt flytende (gi mulighet for krymp og ekspansjon i varierende romtemperatur).
Fest aldri gulvlister til selve gulvet, verken med lim eller fugemasse/silikon. Glipen mellom gulvflaten og gulvlister/profiler må heller ikke fylles med fugemasse/silikon. Skjøter til faste bygningselementer (dørkarmer, terskler, søyler/rør etc.) må aldri fylles helt med fugemasse/silikon. Benytt istedenfor en bunnfyllingssnor med et tynt lag fugemasse oppå. Et annet alternativ er å benytte en avslutningsprofil. Profiler, dørstopper og lignende må ikke skrus gjennom gulvflaten til undergulvet eller limes til gulvflaten.
Pure gulvlisten har en MDF-kjerne med vinyloverflate (CV), noe som gjør undersiden vannbestandig. For å fullføre installasjonen som vannbestandig, forsegler du de vertikale endene med et vanntett lim eller tetningsmiddel.


5. VEDLIKEHOLD


Vi anbefaler deg å ta vare på et par planker til evt. fremtidige reparasjoner.



DØRMATTER


For å holde gulvet i god stand er det viktig å legge dørmatter uten gummibakside ved alle inngangene. På den måten unngår du at det kommer skitt eller grus på gulvet. Dørmatter vil fange opp slipende partikler fra sko og redusere skade. Ikke bruk matter med gummibakside, da langvarig kontakt med gummi kan medføre flekker som ikke lar seg fjerne. Plasser ikke matter på et vått gulv.








Møbler, treningsutstyr etc. må utstyres med gummifri beskyttelse for å unngå permanente skader på gulvet. Bruk myke beskyttende møbelknotter i filt under stol- og bordben. Forsyn andre tunge møbler og gjenstander med filtbeskyttelse for ripesikker flytting. Bruk en passende skrivebordsmatte under kontorstoler med hjul. Bruk hvite filtknotter, farget filt kan forårsake flekker.





RENGJØRING

Første rengjøring

Fjern først alle urenheter og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger. Vask deretter med vann og et rengjøringsmiddel tilpasset vinylgulv, minst to ganger og helt til vannet forblir rent. Vi anbefaler BerryAlloc sitt rengjøringsmiddel Vinyl Plank Cleaner. Andre rengjøringsprodukter kan inneholde midler som skader elastiske gulvflater. Overflatebehandlingen gjør at spesifikk behandling etter installasjon ikke er påkrevd.

Regelmessig rengjøring

Støvsug eller bruk våtmopp. Bruk ved behov en blanding av rent vann og et rengjøringsmiddel tilpasset vinylgulv. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke BerryAlloc sine vedlikeholdsprodukter (Vinyl Plank Cleaner og ved behov Vinyl Plank PU Protect for ekstra beskyttelse) siden andre produkter kan skade gulvets overflate. Ikke hell vann utover gulvet eller etterlat vanndammer på gulvet. Skyll grundig og tørk opp vannrester. NB: Gulvet kan føles glattere når det er vått.

Flekker, merker og søl bør tørkes opp så raskt som mulig.
Ikke bruk klorbaserte midler. Bruk aldri voks, lakkforsegling eller såpe.
Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje.
Ikke rengjør gulvet med damputstyr (f.eks. dampmopp).

6. GARANTIINFORMASJON OG -VILKÅR

Garantien er kun gyldig når installasjonsveiledningen er nøye fulgt. Mer informasjon om garantien finner du i 'Garantidokumentet' til Pure på vår hjemmeside (www.berryalloc.com).

7. JURIDISK INFORMASJON

Dette dokumentet inneholder de generelle installasjonsinstruksene, som er basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For å oppnå det beste resultatet og garantigyldighet er det viktig at disse instruksene følges nøye.

Dette dokumentet erstatter alle tidligere versjoner og er gyldig inntil videre. Denne informasjonen representerer den tekniske kunnskapen da dette dokumentet ble produsert/publisert og kan endres, kompletteres eller erstattes når som helst. Versjonen som skal følges er den som er gyldig på installasjonstidspunktet.
Sjekk www.berryalloc.com for oppdateringer.