

PURE

PROCEDURE VOOR VERVANGEN VAN PLANK



Pas uw cirkelzaag aan, aan de dikte van de plank (Pure Click LVT heeft een dikte van 5 mm). Maak een insnede in de lengte, in het midden van de plank.



Maak extra insnedes vanuit deze centrale snede naar de hoeken. Let op dat u de aangrenzende planken niet beschadigt.





Verwijder de stukken via de snedes, met behulp van een spatel. Ontclick voorzichtig de stukken uit de omringende planken.





Verwijder de locks op de lange zijde van de nieuwe plank met behulp van een breekmes. De locks van de korte zijde mogen niet verwijderd worden.

Strijk alle locks van de geplaatste planken die nu bloot liggen, in met secondelijm.





Click de nieuwe plank in 1 korte zijde van de opening.



Click daarna ook de tweede korte zijde vast.



Druk de nieuw geplaatste plank stevig aan.

PURE

15



Plaats een zwaar gewicht op de nieuw geïnstalleerde plank en laat dit gewicht er zeker 24 uur op. Op deze manier krijgt de lijm voldoende kans om goed te hechten.

16



Het eindresultaat