



Limpieza y mantenimiento



Como cualquier otro tipo de suelo, las moquetas necesitan limpiarse periódicamente. Sin embargo, limpiar una moqueta es mucho más fácil de lo que podría pensar. Descubra nuestros sencillos consejos para limpiar una moqueta. En cualquier caso, el sentido común será su mejor aliado para conservar su moqueta limpia e impecable. Siga estos sencillos consejos:

Recomendaciones de mantenimiento

- Pase la aspiradora con regularidad: la mejor forma de evitar que se acumule suciedad y prolongar la vida útil de su moqueta es pasar la aspiradora con frecuencia.
- Utilice felpudos en las entradas: colocar un simple felpudo o alfombrilla en las entradas evita que la suciedad se extienda por todo el edificio y entre en la fibra de su moqueta de bucles. Eso sí, asegúrese de limpiar estos felpudos a menudo, para que no se conviertan ellos mismos en un foco de polvo y suciedad.
- Limpie las zonas más usadas: en una moqueta, las zonas más usadas (entradas, portales, vías de circulación, etc.) acumularán suciedad mucho más rápido que las demás. Por ello, si limpia estas zonas desde que empiezan a verse sucias, evitará que la suciedad se extienda al resto de la casa y prolongará el tiempo entre dos limpiezas profesionales.
- Realice una limpieza profesional periódicamente: el polvo y los aceites presentes en el aire terminarán dejando una película opaca incluso en las zonas menos usadas de la moqueta. En consecuencia, es necesario realizar periódicamente una limpieza profesional en toda la moqueta al menos una vez cada dos años desde la fecha de compra.

Definición de mancha

Una «mancha» significa una transformación permanente de más de una unidad en la escala de grises de la ISO-105 A03, que se utiliza para evaluar las manchas de una moqueta. La capacidad de «resistir a las manchas» significa la capacidad de la moqueta de resistir o minimizar las manchas permanentes causadas únicamente por alimentos o bebidas (las manchas garantizadas están definidas en la sección «Manchas garantizadas de alimentos y bebidas» de este folleto).

Recomendaciones de limpieza

Las manchas y las sustancias derramadas no tienen por qué ser un problema. Actúe siempre con rapidez y siga estas recomendaciones para eliminar las manchas de forma correcta y eficaz.

a. Manchas de grasa

Las manchas de grasa solo pueden eliminarse con un producto específico para este tipo de manchas. Sin embargo, no debe aplicar nunca el producto directamente sobre la zona manchada: con ayuda de un trozo de algodón, aplíquelo desde el borde de la mancha hacia el centro. Séquelo con un papel absorbente o de cocina. Es posible que la fibra de la moqueta se oscurezca durante este proceso, pero poco después recuperará su color original. Repita el proceso si es necesario. Utilizando una solución jabonosa ligera (consulte la sección sobre las manchas de base acuosa secas), humedezca la zona y séquela con un papel de cocina. Después, utilice un secador de pelo moviéndolo continuamente sobre la zona tratada, para evitar que queden marcas de agua.

b. Manchas de base acuosa

Absórbalas inmediatamente utilizando un pañuelo de papel absorbente o de cocina. A continuación, vuelva a humedecer la zona manchada con agua templada con un pequeño pedazo de esponja o algodón. Séquela con un papel de cocina y repita este proceso si es necesario. Después, utilice un secador de pelo moviéndolo continuamente sobre la zona tratada, para evitar que queden marcas de agua.

c. Manchas de base acuosa secas

Elabore una solución jabonosa (2 litros de agua templada con media cucharadita de jabón profesional para moquetas). Vuelva a humedecer la zona manchada utilizando esta solución jabonosa aplicada en un trozo de algodón. Séquela utilizando un papel de cocina, siguiendo el mismo procedimiento que el indicado en la sección sobre las «manchas de base acuosa», y luego utilice un secador de pelo moviéndolo continuamente sobre la zona tratada, para evitar la aparición de marcas de agua.

Después de humedecer y dejar secar la mancha en la moqueta, realice este último paso. Coloque seis capas de papel de cocina sobre la zona tratada y ponga un objeto pesado sobre ellas, dejándolas secar durante 24 horas. De esta forma, se absorberá cualquier mancha presente en la base de las fibras.

d. Raspe o seque el exceso de sustancia derramada

Congele la zona con cubitos de hielo y ráspela con el borde romo de una cuchara (desde el borde de la mancha hacia el centro). Aspire los restos y elimínelos antes de que se descongelen.

Manchas garantizas de alimentos y bebidas

cerveza	b
bayas	b
mantequilla	a
chicle	c a
chocolate	a
café	b
aceite para cocinar	a b
bebidas de frutas (con colorantes artificiales)	b
zumo de frutas	b
grasa (de alimentos)	a b
helado	b
ketchup	a b
limonada	b
mayonesa	a
leche	a b
bebidas combinadas (licores)	a b
mostaza (deje que se seque, ráspele y luego límpiela para impedir que se extienda)	a
piensos	a
refrescos	b
azúcar - caramelos	b
té	b
viño (blanco)	a b

Recomendaciones generales

- Utilice un jabón para moquetas siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante del producto en el envase.
- Nunca frote una moqueta con pelo en bucle, ya que podría dañar los hilos o las fibras de la moqueta y cambiar su estructura.
- Nunca empape la moqueta con agua de forma que el agua penetre hasta la parte inferior
- Nunca camine sobre una moqueta húmeda, ya que podría dañar las fibras de su pelo.
- Después de cualquier tratamiento de limpieza, aspire siempre minuciosamente la moqueta una vez esté completamente seca.
- Tenga cuidado con las moquetas de bucles que tengan un soporte de fibras naturales (como el yute o el algodón), ya que podrían contraerse si se humedecen demasiado.
- Si se suelta una fibra, nunca tire de ella: en su lugar, córtela con unas tijeras.
- Nunca doble una moqueta de bucles, enróllela siempre. De lo contrario, dañará su soporte.

